

P/N: WR06WH (WS-437)

迷你無線存取型路由器

mini Wi-Fi AP ROUTER (Access USB Disk & can add 3G modem for Internet)

使用說明書 Quick Start Guide

中又

ENGLISH

進口商:維黨科技股份有限公司 也址電話:台北市内湖區新湖三路 196 號 制造商:東莞維井電子制品有限公司 地址電話:廣東省東莞市黃江鎮長龍村

技術參數:

1. 輸入 5V/1A, 50-60Hz 2. Wi-Fi 802.11 b/g/n

3. 150 Mbps 的無線資料傳輸速率

WAN □數量 [無線路由]:1 個 10/100M LAN/WAN □

無線橋接:支持 支持 VPN:支持

無線傳輸率: 150Mbps

傳輸標準: IFFF 802 11B/G/N

丁作温度:0-40°C

工作濕度:10%-90%RH[不凝結]

存儲溫度:-40°C-70°C 存儲濕度:5%-90%RH(不凝結)

產品說明:

1. 橋接模式

2. 閘道模式 3. 乙太網轉換

4. AP用戶端

5. Wireless access USB flash disk, mobile HDD

應用範圍:

可同時讓您的電腦、手機、相機、印表機等電子產品接收 Wi-Fi 信號。










迷你無線存取型路由器

使用手冊索引:

A. Wi-Fi 快速連線4
B. 變更名稱及密碼 [登錄管理頁面]5
C. 撥號上網設定8
D. 廣域網路設定9
E. 其他 Wi-Fi 功能設定 10
F. 外接 3G 網卡實現無線上網功能11
G. Wi-Fi 無線存取12
H. 溫馨提示及注意事項:21
I. Warranty Card / 保證卡 22
NCC 警語 22



B. 變更名稱及密碼 (登錄管理頁面)

b1. 產品連接電源後,電腦桌面右下角會出現無線網路 PLUGO 線列表。



b2. 在彈出的網路清單中選擇要進行連接的無線網路 PLUGO,點擊"連接"按鈕。



b3. 在彈出安全家碼欄輸入路由器出廠原始家碼 h4. 打開瀏覽器,在位址欄輸入默認的位址: 192.168.16.254 後 Enter。 "0000000000" (十個雲),點擊"確定"按鈕。



b6. 在首百, 清點擊"無線網路設定"。



b5 使用者名稱和密碼皆預設為 "admin",



http://192.168.16.254

b7. 再點擊 "安全設定"。

b8. WPA 演算法選擇 "AES",在通行碼框内輸入新的密碼,變更密碼後,點擊 "確定"。



C. 撥號上網設定 c1. 當你是撥號上網用戶,你

c1. 當你是撥號上網用戶,你可以將 PLUGO產品連接你的 Modem,進到用 戶端中(快速設置) 中選 (ADSL 虛擬撥 號 PPPoE)。



c2. 請輸入您的上網帳號及密碼。





D. 廣域網路設定

廣域網路連線模式設定為: 動態(自動取得),方可上網。 在首頁,講點擊"網路設定",再點擊"廣域網路"- 動態(自動取得),確定。



E. 其他 Wi-Fi 功能設定

e1. 進到用戶端中請選 (運作模式)。


e2. 腊選您合適的功能模式

確定
取消



F. 外接 3G 網卡實現無線上網功能

- f1. 請將產品 USB 端接電源。
- f2. 打開電腦無線搜尋, 尋找 PLUGO Wi-Fi。
- f3. 輸入預設密碼 "0000000000" (十個零)。
- f4. 將 3G 網卡插入產品 USB 連接埠, 等待約 15~30 秒, 即可上網。



f5. 支持	市	面的	3G -	ŧ
--------	---	----	------	---

f5. 支持下面的 3G 卡:		
ZTE[中興]HW[華為]	MF667 ZTE	E303S HV
A356 ZTE	MF668A ZTE	E353S HV
AC2726 ZTE	CDMA2000	EC122 HW
AC2787 ZTE	E156G HW	EC156 HW
AC580 ZTE	E1750 HW	EC177 HV
AC582 ZTE	E180 HW	EQ10B
MF633 ZTE	E1916 網訊信息	ET127 HW
MF637U ZTE	E261 HW	ET302 HV

JXS-K06 极行速 K3765 HW vodafone TD-SCDMA U8 ZiYou (自由 E) WCDMA

G. Wi-Fi 無線存取

確保 mini 無線存取型路由器 Wi-Fi已設置好,將U 盤或者移動硬碟插入 mini 無線存取型路由器的 USB 插槽。若 USB 供電不足,將移動硬碟單獨供電,然後再連接至 mini 無線存取型路由器 USB 插槽。





G-1. Android 系統移動設備:

- q-1.1. 將 Android 系統移動設備連接上 mini 無線存取型路由器。
- g-1.2. 請下載安裝 ES 檔案瀏覽器 (若已安裝此步驟請忽路),開啓 ES 檔瀏覽器。點擊擊左側邊的小網路圖示。



q-1.3. 然後點擊網路,在網路下面點擊 FTP,選擇新建 FTP。



g-1.4. 填入相關參數: IP:192.168.16.254 用戶名: admin 密碼: admin,其他的不用更改,點確定。 g-1.5. 雙擊打開已經新建好了的 FTP,可以看到 U 盤裡面的檔案。



g-1.6. 長按螢幕選擇一個檔案,下方會出現可對檔案做一系列 操作的命令。搭具檔案 - 將選取的檔案搭貝到手機裡面,選擇 本地存放路徑,點點貼,即完成複製到手機的動作.



- q-2.iOS 系統移動設備:
- g-2.1. 將 iOS 系統移動設備連接上 mini 無線存取 型路中器。



g-2.2. 請下載安裝 FTP 精靈 APP(若已安裝此步驟則 忽路),開啓 FTP 精靈 APP 工具。g-2.3. 點擊下方 "+" 添加 FTP 服務器。





g-2.4. 填入 IP 和用戶名密碼。 主機名稱可以任意填自己想要填的字元。 主機需要填寫: 192 168 16 254 用戶名和密碼都是:admin 其他的都不要更改,填寫好後點完成。

q-2.5. 點擊已經配置好了的 FTP 名稱即可打開 U 盤, 看到裡面的資料檔。

FTP服務器 192.168.16.254 完成 FTP設置 **②** 主機名稱 192.168.16.254 sda 14-1-1 0:00 主機 192.168.16.254 sda1 70-1-1 0:00 用戶名 admin 京福 端口 21 遺媒路徑 可谓 加察 💹 🍵 🍵 🚯 🕖 🞸 傳輸模式



g-2.6. 之後對檔案資料可以進行存取、分享等一系列動作。例如: 拷貝、粘貼、刪除等。



g-3. Windows 系統設備 (PC):

g-3.1. 將 Windows 系統設備 [PC] 連接上 mini 無線存取型路由器。

g-3.2. 在瀏覽器或文件夾址欄輸入: ftp://admin:admin@192.168.16.254

g-3.3. 此時可以像操作電腦中的檔案 一樣操作 U 盤或者移動硬碟裡面的 檔案。

■ 編版網路 • 192.168.16.254 • sda •

福度資料本

Project docy

福務(F) 編輯(E) 抽視(V) 工具(T) 総明(H)

組合管理 ▼ ★ 取的基準

下数重要重要



Report.pptx



Note file.int

w 69 規模 scie



2.88(2.94.5D) Progress V10... 2.0 開 部門駅料Jnk 1.2 使用数名解仪 WARRAN 200 開発和工程官... @ -45 OD GD BEST MS Surf. 411 BORROS @ W-S(A) 118 のおけずお地方 ● 禁業(D) ○ OEM 一課・推... 2.1 1197 my 新文字文件.txt - 94 mini 02 PNG mini 01 non (818 di) C . BRAN Martin Commission

- 10 parties that the con-

MARKE DIVISION

対象を数据さり

f-3.5. 連涌後如左圖所示, 左邊是本地資料夾, 右邊是U盤資料夾。

f-3.6. 用 CuteFtp 上傳和下載檔案。上傳檔直 接把左邊的檔瓶向右邊的資料來即可。下載 檔案直接把右邊的檔板向左邊即可。

H. 溫馨提示及注意事項:

按照前述連接示意圖中順序連接完成後,可依下表說明檢查指示燈是否正常。

	指示燈	名稱	正常狀態
	Power	電源指示燈	常亮
	Wi-Fi	無線指示燈	無信號傳輸時慢閃爍, 有信號傳輸時快閃爍。
Г	WLAN	局域網指示燈	連接網線時常亮或閃爍。
	RESET	復位鍵	長按 10 秒鐘恢復。

* 如果指示燈顯示不正常,請檢查連接是否正確。

詳細安裝使用說明書請在維熹官網下載 www.wellshin.com

^



- 1. 為了安全考量, 雷雨天氣前請將設備電源及所有連線拆除, 以免遭雷擊破壞。
- 雷雨期間,請勿觸碰插頭,避免遭間接雷擊。
- 2. 在儲存、運輸和行動環境中,請注意防水。
- 3. 使用設備額定電源適配器。
- 4. 遺離無線電話、微波爐、冰箱等干擾源。

Place of purchase / 購買地:	(1) 「軽型式認證合格之低功率射頻電機・非 經許可・公司、簡號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功 能」。	
Customer Name / 消費者姓名:	[2] 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航 安全及干擾合法通信:經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續 用	
Phone Number / 聯絡電話:	 用。前頃合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備規工程 備之干擾」。 	
Produc Description / 商品名稱:	[3]「不致造成違反低功率電波輻射性電機管理辦法之所有控制、調整及開關之使用方法」。	
Date of Purchase / 購買日期 :	(4)「對任何可能造成違反管理辦法規定之調整予以警告,或建議由具有發射機維修事長之技術人員執行或由其直接監督及負	
Distributor's Stamp / 經銷商店章:	責」。 (5)「對任何可能造成違反管理辦法之零件 (届體、半導體等) 置換之警告」。	

NCC 警語

I. Warranty Card / 保證卡

(6) 「電磁波曝露量 MPE 標準値 1mW/cm2,

Please ask the store or the distributor to fill out the warranty card with stamp 送測產品實測值為: 0.010470 mW/cm2」。 as your proof of purchase. 請要求您所購買之經銷商填寫保證書并蓋店章,以作為保固依據。

Specifications:

- > Supports IEEE802.11 b/g/n
- > Wi-Fi maximum bandwidth access: 150Mbps
- 1 Gigabit WA/LAN Port
- 1 Gigabit WA/LAN Port
- Support VPN: Support
 Wireless Data Rate: 150Mbps
- Wireless Data Rate: 150Mbps Standards: IEEE 802.11b/g/n
- Operating Temperature: 0-40°C
- Operating Humidity: 10%-90%RH (Noncondensing)
- Storage Temperature: -40°C-70°C (Storage)

Storage Humidity: 5%-90%RH (Noncondensing)

Instructions:

- 1. Bridge mode
- 2. Gateway mode
- 3. Ethernet Converter
 4. AP Client
- 4. AP Client
- 5. Can add 3G modem for Internet
- 6. Wireless access USB flash disk, mobile HDD



Application:

This Mini Wi-Fi AP Router is great for Office, Home or Hotel when you need Wi-Fi to connect your electronic devices to internet.




mini Wi-Fi AP ROUTER -

Index:

A. Wi-Fi Quick Connect2
B. Change the name and password2
C. Dial-up Internet access2
D. Other features settings3
F. Data Share3
G. Romindor and Warning.





B. Change the name and password

b1. An icon of PLUGO " will appear on the right bottom corner of your computer screen after installed the AP router. Please click the icon.

Not connected Connections are available Wireless Network Connection PLUGO WA01 Open Network and Sharing Center

b2. Select "PLUGO", and then click "connect".





b3. The security key is "0000000000" ten zero.



b5. Input user name and password. Default user



b4. Open the web browser, input the default address: 192.168.16.254 in the address bar, then press "enter".



b6. Please click "Wireless Settings".





b7. Please click "Security".



Wizard

Operation Mode

Operation Mode
 Internet Settings

Wireless Settings
 Basic
 Advanced
 Security

WPS Station List

Statistics

Storage
 Administration



Add a station Mac

WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N

Wireless Security/Encryption Settings

Setup the wireless security and encryption to prevent from

Apply Cancel

b8. WPA Algorithms Select "AES", enter the Pass Phrase you like into "KEY" box. The Pass Phrase would be changed after you click "Apply".

C. Dial-up Internet access

c1. If you are Dial-Up user, please connect the Plugo Wi-Fi router to the modem. Please click "Wizard". And select PPPOE(ADSL) on Plugo's page.

c2. Please enter your Internet account and password.

English 開始中央 繁体中央

Plugo Router Step 1: configure Internet connection Operation Mode

Firewall Storage Administration Verify Password Keen Alive Keep Alive Mode: Redial Period 60 Operation Mode

Back Next Cancel Apply



🚆 Plugo Router

Firewall

On demand Mode: Idle Time 5 minutes

Operation Mode

Wireless Settings

n Administration

WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N

Quick Settings

Step 1: configure Internet connection

O DHCP (Auto Config) Choose this, ISP automatically configure this device.

 Static Mode (fixed IP) Choose this, user need to configure this device manually.

PPPOE (ADSL) Choose this, user must input a username and password for ISP

authenticator O L2TP

O DDTD PPTP Client

O 3G 3G Client









D. Other features settings

- d1. Please select the operating mode.
- d2. Please choose the appropriate function mode.





E. 3G USB modem Capability:

- e1. Connect USB power supply as page 24.
- e2. Searching for wireless networks.
- e3. Click PLUGO to enter the default password "000000000" Ten zero.
- e4. If you have one of these cards, insert the 3G card in the USB interface, wait about 15~30s, then you can surf on the internet for fun-



e5. We support the 3G card below:			
ZTE HW(Huawei)	MF637U ZTE	E1916 Vtion	EQ10B
A356 ZTE	MF667 ZTE	E261 HW	ET127 HW
AC2726 ZTE	MF668A ZTE	E303S HW	ET302 HW
AC2787 ZTE	CDMA2000	E353S HW	JXS-K06
AC580 ZTE	E156G HW	EC122 HW	JIXINGSU
AC582 ZTE	E1750 HW	EC156 HW	K3765 HW
MF633 ZTE	E180 HW	EC177 HW	vodafone

TD-SCDMA U8 7iYouF WCDMA




F. Data Share

Share USB Flash Drive's Data between Devices with FTP.

Ftp IP: 192.168.16.254

User Name: admin Password: admin



G. Reminder and Warning:

Please check the status of all the indicator lights after the connections have been set up.

Indicator light	LED	Status	
Power	Power Indicator Light	Solid light.	
Wi-Fi	Wi-Fi Indicator Light	Slow flash when no data transferred. Quick flash when data transferred.	
WLAN	WLAN Indicator Light	Steady or flashing light when the internet network is connected.	
RESET	Reset Button	Use a paper clip to press for at least ten seconds.	

^{*} If any indicator light is flashing — Ensure that the internet cable or power cable is securely connected to the devices.



- For safety issue, please disconnect all electronic equipments before thunderstorm to avoid lightning strike.
 Do not unplug equipment during a thunderstorm as there is a risk you could be struck.
- 2. To reduce the chance of shock or injury, do not keep or use your Wi-Fi Wireless Router in or near water or wet locations.
- 3. Please use Wi-Fi Wireless Router in approved power range.
- 4. To reduce the chance or operation interruption, please keep or use your Wi-Fi Wireless Router away from magnetism locations, such as cell phone, Microwave, and Refrigerator.



品 名: mini 無線存取型路由器 (可外接 3G 網卡實現上網功能)

尺 寸: 88.5(L) x 27.8(W) x 14.5(H)mm

量:35+g

傳輸界面: USB2.0、802.11 b/g/n、Ethernet 10/100m

保 固:一年

進口商:維熹科技股份有限公司

地址電話:台北市内湖區新湖三路 196 號 +886-2-2791-1119

制造商:東莞維升電子制品有限公司

地址電話: 廣東省東莞市黃江鎮長龍村 +86-769-8362-2694



Conntek Integrated Solutions Inc

Distributed by: Conntek
Address: Plugo USA, Louisville, KY
E-mail: plugo@conntek.com
Web site: www.conntek.com

P/N: WR06WH



