

SENSOR

智能PIR人体感应器-面板型


Smart PIR Sensor - Wall Plate Type

快速安装说明

Quick Installation Guide

Smartbears 智能系列产品必须搭配
ePatron 使用。


你可以在一个 ePatron 上控制多种
智能产品。





从配电盘处关闭电源

1 准备开关面板、支架组件





2 剥芯线



L 火线 (黑)

W 零线 (白)


3 参考接线图，将适当的电线插入螺丝孔后并锁紧




① L Input
“L”输入
火线 (黑)


② W Input
“W”输入
零线 (白)

- 4** 将接好导线的开关支架锁在墙上固定，再将面板扣上，开总电源后即安装完成






侦测距离：5 ~ 7m
侦测角度：70°-90°



5 扫描二维码下载 Smartbears APP



Available on the
App Store





ANDROID APP ON
Google play




ANDROID APP ON
官网下载

6 添加设备



扫描产品上的二维码添加设备



Scan QR Code



Smartbears product

* Please cross check the product description and model number after scanning!

PLEASESS PRESS SAVE BUTTON TO SAVE YOUR SETTINGS TO THE CAMERA AFTER SCANNING

Exit

Save

Press



Smartbears APP 详细设定
请扫描二维码下载使用说明书





Taiwan



China